


Бензопила CARVER RSG 45-18K



184
Вариант
с легким
пуском

Сборочные единицы и детали

Список деталей

Бензопила CARVER
RSG 45-18K

	Артикул	Наименование
1	4552001	Свеча зажигания
2	4552002	Наклейка
3	4552003	Саморез
4	45004	Дефлектор
5	4552005	Экран
6	4552006	Гайка
7	4552007	Свеча зажигания
8	4552008	Винт
9	4552009	Глушитель
10	4552010	Прокладка глушителя
11	4552011	Винт глушителя
12	4552012	Винт цилиндра
13	45013	Цилиндр
14	4552014	Прокладка цилиндра
15	45015	Поршневое кольцо
16	45016	Поршень
17	4552017	Стопорное кольцо
18	45018	Палец поршня
19	4552019	Подкладка
20	4552020	Отбойник
21	4552021	Винт отбойника
22	4552022	Шайба амортизатора
23	4552023	Амортизатор пружинный
24	4552024	Саморез
25	4552025	Прокладка карбюратора
26	4552026	Впускной патрубков
27	4552027	Винт теплоизолятора
28	4552028	Винт патрубка
29	4552029	Теплоизолятор
30	4552030	Прокладка металлическая
31	4552031	Фланец
32	4552032	Вкладыш фланца
33	4552033	Карбюратор
34	4552034	Колпектор
35	4552035	Подставка
36	4552036	Винт коллектора
37	4552037	Фильтр воздушный
38	45038	Крышка дефлектора
39	4552039	Прокладка гайки крышки дефлек.
40	4552040	Гайка крышки дефлектора

	Артикул	Наименование
41	4552041	Шпилька
42	4552042	Крестовина
43	4552043	Пружина сцепления
44	4552044	Кулачек
45	4552045	Шайба сцепления
46	4552046	Звездочка ведущая
47	4552047	Венец звездочки ведущей
48	4552048	Подшипник звездочки ведущей
49	4552049	Колесо червячное
50	4552050	Уплотнитель рычага УДС
51	4552051	Рычаг УДС
52	4552052	Подставка рычага УДС
53	4552053	Винт крышки маслонасоса
54	4552054	Крышка маслонасоса
55	4552055	Переходник маслопровода
56	4552056	Винт маслонасоса
57	4552057	Маслонасос
58	4552058	Втулка маслонасоса
59	4552059	Манжета 28*15*4,5
60	4552060	Кольцо стопорное
61	4552061	Шайба
62	4552062	Штифт
63	4552063	Заглушка
64	4552064	Амортизатор
65	4552065	Щиток
66	4552066	Саморез
67	4552067	Наклейка
68	4552068	Заглушка
69	4552069	Полукопус картера правый
70	4552070	Штифт
71	4552071	Подшипник
72	4552072	Шайба подшипника игольчатого
73	4552073	Подшипник игольчатый
74	4552074	Коленвал
75	4552075	Шпонка коленвала
76	4552076	Прокладка картера
77	4552077	Кольцо зажимное
78	4552078	Маслопровод
79	4552079	Угольник маслопровода
80	4552080	Винт

Список деталей (продолжение)

Бензопила CARVER
RSG 45-18K

	Артикул	Наименование
81	4552081	Клемма массы
82	4552082	Направляющая
83	4552083	Кольцо стопорное
84	4552084	Опора
85	4552085	Полукорпус картера левый
86	4552086	Заглушка
87	4552087	Винт
88	4552088	Винт
89	4552089	Манжета 35*15*4,5
90	4552090	Держатель пробки
91	4552091	Уплотнитель пробки маслобака
92	4552092	Пробка маслобака
93	4552093	Щетка манжеты
94	4552094	Винт щетки
95	4552095	Маховик
96	4552096	Шайба маховика
97	4552097	Гайка маховика
98	4552098	Винт
99	4552099	Шайба
100	4552100	Барабан стартера*
101	4552101	Корпус пружины стартера*
102	4552102	Пружина барабана стартера*
103	4552103	Вставка
104	4552104	Крышка стартера
105	4552105	Саморез
106	4552106	Втулка крышки стартера
107	4552107	Втулка пружины
108	4552108	Пружина
109	4552109	Рукоятка стартера
110	4552110	Шнур стартера
111	4552111	Рукоятка передняя
112	4552112	Саморез
113	4552113	Саморез
114	4552114	Зажигание
115	4552115	Диафрагма
116	4552116	Маслопровод
117	4552117	Фильтр масляный
118	4552118	Пробка бензобака
119	4552119	Уплотнитель пробки бензобака
120	4552120	Праймер в сборе

* - При варианте с легким пуском.

	Артикул	Наименование
121	4552121	Заглушка
122	4552122	Саморез
123	4552123	Амортизатор
124	4552124	Штифт
125	4552125	Рычаг акселератора
126	4552126	Пружина
127	4552127	Заглушка
128	4552128	Рукоятка задняя
129	4552129	Тяга дроссельной заслонки
130	4552130	Заглушка сапуна
131	4552131	Клапан сапуна
132	4552132	Корпус сапуна
133	4552133	Втулка сапуна
134	4552134	Фильтр топливный
135	4552135	Кольцо зажимное
136	4552136	Трубка топливная
137	4552137	Трубка топливная
138	4552138	Трубка топливная
139	4552139	Трубка топливная
140	4552140	Держатель бензопровода
141	4552141	Накладка
142	4552142	Клавиша блокировки
143	4552143	Заглушка
144	4552144	Праймер
145	4552145	Выключатель
146	4552146	Саморез
147	4552147	Опора тяги дроссельн.заслонки
148	4552148	Саморез
149	4552149	Крышка
150	4552150	Собачка
151	4552151	Штифт ленты тормоза
152	4552152	Лента тормоза
153	4552153	Пружина
154	4552154	Пружина держателя
155	4552155	Держатель собачки
156	4552156	Штифт собачки
157	4552157	Винт щетки
158	4552158	Щиток
159	4552159	Экран защитный
160	4552160	Плунжер маслонасоса

Бензопила CARVER
RSG 45-18K

Список деталей (продолжение)

Артикул	Наименование
161	Винт натяжения
162	Ползун натяжителя
163	Ось кулисы
164	Кольцо стопорное
165	Кулиса брекера
166	Гайка оси
167	Стопорное кольцо оси
168	Шайба оси
169	Пружина брекера
170	Рычаг тормоза (брекер)
171	Ось брекера
172	Крышка тормоза
173	Рычаг
174	Гайка крышки тормоза
175	Саморез
176	Упор зубчатый
177	Шина пильная Rezer 455L8F

* - При варианте с легким пуском.

Артикул	Наименование
178	Цепь пильная Rezer BP-8-1,5-72
179	Пружина легкого пуска
180	Барaban легкого пуска
181	Крышка стартера легкого пуска
182	Цилиндро-поршневая группа
183	Поршень в сборе
184	Стартер в сборе*
185	Стартер в сборе
186	Муфта сцепления
187	Крышка тормоза в сборе
188	Пробка маслобака в сборе
189	Пробка бензобака в сборе
190	Барaban стартера
191	Натяжитель в сборе
192	Корпус пружины стартера
193	Пружина стартера